

Senioren GSM met SOS-knop



Belangrijk!

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst gedurende 3 uur opladen via de meegeleverde oplaadstation. Het toestel 100% opgeladen als rechts bovenaan 5 groene balkjes te zien zijn op het scherm.

SIM-kaart plaatsen (mini = standaard)

Zorg ervoor dat de SIM actief is

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.

- Open het klepje aan de achterkant
- Breng de SIM in (het hoekje 'af' dient links bovenaan te zitten)
- Breng de batterij in
- Sluit het toestel

Toestel aanzetten

Het toestel zet u aan door op 3 seconden op de rode telefoontoets te drukken.

U zal gevraagd worden een taal te kiezen, uur en datum juist te zetten. Daarna komt u op het beginscherm.

De menutaal van de senioren GSM is niet beschikbaar in het Nederlands. Dit dient geen probleem te zijn voor ouderen, na programmatie is de menu niet meer echt nodig.

In deze handleiding gebruiken we de Engelse menutaal. Verder kan men ook nog kiezen voor:

Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Programmeren van contacten

Gewone contacten programmeren

Bij 'menu' kiest u voor 'phonebook' daar kan u nieuwe contacten toevoegen en deze elk een benaming toewijzen.

Sneltoets

Indien u reeds bestaande contacten wil programmeren als sneltoets kan dit op toets A-B of op nummer 1-9.

Ga naar 'settings' → 'speed dial'. Hier kan u kiezen tussen A/B en 1-9, de status hiervan dient u steeds aan te zetten en daarna kan u de gewenste contacten opgeven.

SOS-contacten programmeren

Er kunnen tot 5 contacten worden geprogrammeerd die gebeld worden en een sos-sms verkrijgen bij een druk op de SOS knop.

Bij 'menu' kiest u voor 'sos setting', de status dient u aan te zetten en bij 'sos numbers' kan u bestaande contacten of nieuwe nummers invoeren.

Verder hebt u de mogelijkheid om ook een sos-sms te versturen, deze functie kan u in hetzelfde menu aan en uit zetten. Als laatste kan u de gewenste sos-boodschap programmeren.

SOS-sms'en worden gestuurd indien deze functie is ingeschakeld.

De geprogrammeerde contacten krijgen eerst een sms met daarin de zelfgekozen boodschap.

Daarna krijgen deze een tweede sms met daarin de mastcoördinaten.

Volume van het toestel

Het volume van de senioren GSM kan makkelijk aangepast worden door + en – aan de rechterkant van het toestel. Dit kan enkel wanneer het toestel opengeklaapt is.

Gebruik van de paniekknop

Door gedurende 3 seconden op de SOS knop achteraan het toestel te drukken, start u het alarm.

Een sirenegeluid start en u hebt 5 seconden tijd om een eventueel vals alarm te deactiveren. Dit doet u door op de rode hoorn te drukken op 'cancel'.

Het alarm stuurt een sos-sms naar het eerste geprogrammeerde sos-contact. Vervolgens wordt het contact opgebeld.

Zo gaat de cyclus op dezelfde manier te werk bij contact 2, 3, 4 en 5.

Belangrijk!

Dit toestel bevat geen oproepherkenning, wanneer een gesprek met een contact heeft kunnen plaatsvinden en het gesprek stopt, zal het toestel nog steeds het volgende sos-contact bellen.

Het toestel stopt niet met zijn cyclus indien deze botst op een antwoordapparaat.

Na het laatste contact gebeld te hebben, stopt de sirene niet, men dient steeds opnieuw 3 seconden te drukken op de SOS knop om het SOS signaal te stoppen.

Men kan ook zelf een contact overslaan door gewoon op de rode hoorn te drukken.

Andere functies

Sms-berichten versturen en ontvangen

Radio beluisteren

Kalender

Alarm

Bluetooth

2 sim-kaarten

Mp3

Camera

Meeting modus (stille modus) te wijzigen met #

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

info@seniorenalarmen.be

info@seniorenalarmen.nl