

# Handleiding sleutelkluis



## Instellen van de code

- Open het deksel door de "CLEAR" knop naar beneden te schuiven en dan de "OPEN" knop in te drukken.
- Op de achterzijde van het deksel vind je 10 schroeven met een pijltje erin. Indien al deze pijltjes naar boven staan is er geen code ingesteld.
- Draai met een schroevendraaier de pijltjes van de cijfers die je wil selecteren voor de code naar beneden.  
Wil je bijvoorbeeld als code 1234 dan draai je deze nummers naar beneden en de andere blijven naar boven staan.
- Druk de gekozen nummers in alvorens de kluis terug te sluiten

Controleer goed vooraleer u de kluis sluit, de actieve nummers naar onder, de ongebruikte nummers naar boven!

Verander telkens de code nadat deze gebruikt is.

## Openen van de kluis

Om de kluis te openen druk de cijfers van de code en schuif daarna de "OPEN" knop naar beneden.

Bij vergissing, schuif de "CLEAR" knop naar beneden, breng de code in en gebruik "OPEN".

## Resetten

Zet alle schroeven met de pijltjes terug naar boven en begin terug bij punt 3 van het instellen van de code.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

[info@seniorenalarmen.be](mailto:info@seniorenalarmen.be)

[info@seniorenalarmen.nl](mailto:info@seniorenalarmen.nl)