

Handleiding sleutelkluis



Instellen van de code

- Open het deksel door de "CLEAR" knop naar beneden te schuiven en dan de "OPEN" knop in te drukken.
- Op de achterzijde van het deksel vind je 10 schroeven met een pijltje erin. Indien al deze pijltjes naar links staan is er geen code ingesteld.
- Draai met een schroevendraaier de pijltjes van de cijfers die je wil selecteren voor de code naar rechts.
Wil je bijvoorbeeld als code 1234 dan draai je deze nummers naar rechts en de andere blijven naar links staan.
- Druk de gekozen nummers in alvorens de kluis terug te sluiten

Controleer goed vooraleer u de kluis sluit, de actieve nummers naar rechts, de ongebruikte nummers naar links!

Verander telkens de code nadat deze gebruikt is.

Openen van de kluis

Om de kluis te openen druk de cijfers van de code en schuif daarna de "OPEN" knop naar beneden.

Bij vergissing, schuif de "CLEAR" knop naar beneden, breng de code in en gebruik "OPEN".

Resetten

Zet alle schroeven met de pijltjes terug naar links en begin terug bij punt 3 van het instellen van de code.

TN-Invest BV

Nijverheidsstraat 13

2260 Westerlo

Seniorenalarmen.be

Seniorenalarmen.nl

+32 14 57 46 27

contact@seniorenalarmen.be