

# HANDLEIDING – Persoonsalarm (zonder SIM)

De meest eenvoudigste SOS-knop, te gebruiken in en rondom de woning.

Waaruit bestaat het alarm?

ONTVANGER met digitale display

- 1 Knop vooruit
- 2 Volumeknop
- 3 Knop terug



ZENDER = SOS-knop



Specificaties:

- 55 ringtones
- Mogelijkheid tot het koppelen van 8 knoppen
- Geheugen
- 5-level volume
- Groot bereik in open ruimte

Hoe te gebruiken?

Ontvanger :

Steek de ontvanger in een stopcontact. De meegeleverde SOS-knop kan onmiddellijk gebruikt worden.

Zender = SOS-knop:

U kan de zender ergens tegen een muur, deur, kast,.... bevestigen met de dubbelzijdige kleefband die u in de verpakking aantreft of u opteert ervoor om de knop met de koord aan de hals te dragen. (zie verder pag. 3)

Let op:

- 1) Test de draagwijdte tussen de ontvanger en de zender voor de installatie!
- 2) De ontvanger kan alleen binnenshuis gebruikt worden. Gebruik deze niet buiten of op een vochtige plaats!
- 3) Er zijn geen onderdelen die kunnen vervangen of gerepareerd worden.
- 4) Plaats de zender niet in direct zonlicht of in de regen.
- 5) Bevestig de ontvanger niet op een metalen oppervlakte, dit kan de draagwijdte inkorten.

## **1. De ontvanger en SOS-knop in gebruik nemen:**

Steek de ontvanger in het stopcontact. De meegeleverde knop kan onmiddellijk gebruikt worden.

Bij de meegeleverde knop is het geluid standaard DING DONG en staat het volume op het hoogste niveau. Het volume van het geluid kan aangepast worden door de knop in het midden van de zender in te duwen. Er zijn in totaal 5 levels, default is het maximale geluid. Duw 1x om volume 1 level lager of hoger te zetten.

## **2. Hoe de SOS-knop koppelen en de ringtones veranderen?**

### **a) Extra knop koppelen**

Er kunnen meerdere SOS-knoppen gekoppeld worden aan 1 ontvanger. Deze extra knoppen kan u apart bestellen.

Als u een 2<sup>e</sup> knop (of meerdere knoppen) wenst toe te voegen en hiervoor niet de standaard beltoon wil gebruiken, kan u best eerst de juiste beltoon zoeken en het juiste volume. Als u hierover tevreden bent, drukt u de middelste knop in tot u een DING geluidje hoort, het scherm wordt heel eventjes zwart en vervolgens verschijnt nr 2 (of het volgende nummer dat vrij is) op het scherm van de ontvanger. Vervolgens neemt u de knop dewelke u als 2<sup>e</sup> (of volgende) wenst te gebruiken en klikt hierbij enkele seconden op de SOS-knop tot u weer een DING geluidje hoort.

De extra knop kan nu ook gebruikt worden met het door u geselecteerde geluid.

Indien u meerdere knoppen wil koppelen, dient u voor elke knop afzonderlijk dezelfde stappen te volgen.

### **b) Ringtone aanpassen**

De standaard ringtone is ding dong. U verandert de ringtone zoals hieronder beschreven:

Klik op de vooruit- of achteruitknop van de ontvanger en kies een geluidssignaal. Als u het geluidssignaal heeft gevonden hetwelk u wenst, houd dan de volumeknop 5 seconden vast en het geluid is ingesteld.

Vervolgens ziet u een getal op het scherm verschijnen. Als u bijvoorbeeld 3 knoppen heeft ingesteld en u wenst de ringtone van de 1<sup>e</sup> knop te veranderen, kan u door de pijltjes (links of rechts van de volumeknop) naar nr 1 gaan. Van zodra deze begint te knipperen, drukt u enkele seconden op de 1<sup>e</sup> knop tot u een geluidje hoort. De beltoon van de 1<sup>e</sup> knop is nu veranderd.

## **3. Hoe kan men de SOS-knop resetten/verwijderen?**

Om de extra gekoppelde SOS-knoppen te verwijderen, drukt u 8 seconden op de “knop terug” tot u een DING hoort. Alle instellingen en koppelingen zijn nu verwijderd.

Als u nu op de SOS-knop drukt, zal enkel de eerste knop die standaard bij in de verpakking zat, gekoppeld zijn met de ontvanger.

#### 4. Wat is het bereik van de SOS-knop:

De SOS-knop kan binnen gebruikt worden over een afstand van +/- 150m. In een volledig open ruimte kan dit bijna het dubbele zijn.

**De ontvanger moet te allen tijde verbonden blijven met de stroom, zonder gaat deze niet werken!**

#### 5. Hoe/waar bevestigt men de zender?



a) Het achterste plaatje kan van de knop geschoven worden. Als de smalle kant naar boven wijst, kan het plaatje naar beneden geschoven worden. Vervolgens kan het plaatje met schroeven aan een muur of op een vaste achtergrond geschroefd worden. Daarna kan de zender terug op het plaatje geschoven worden.



b) Men kan de zender met de dubbelzijdige kleefband op een muur of dergelijke klevan. Haal de bescherming van de dubbelzijdige tape en kleef op de achterkant van de zender. Haal vervolgens de resterende bescherming van de tape en kleef op een muur of nachtkastje of dergelijke.... Druk 10 tot 20 seconden tot het goed vastkleeft.



c) Indien men de zender om de hals wil dragen, kan men de rode koord door het achterste plaatje halen en het plaatje vervolgens terug op de zender schuiven.

#### 6. Hoe verandert men de batterij?

Haal eerste de achterkant van de knop en schroef vervolgens de 3 schroeven los met de kleine schroevendraaier. Vervolgens kan men de cover eraf halen en de batterij vervangen. Let wel: het is een heel specifieke batterij 12V/23A Alkaline Battery

-----

Retourneren is mogelijk **binnen de 14 dagen**. Uw retour wordt enkel in behandeling genomen als u het retourformulier invult. Dit formulier vindt u op onze site bij de FAQ → Kan ik het artikel retourneren?

Retouradres: TN-INVEST – Nijverheidsstraat 13 – 2260 Westerlo (België)

#### Retourvoorwaarden

Controleer goed of uw retour aan onderstaande eisen voldoet en binnen de garantietermijn van 14 dagen valt. Defecten die zijn ontstaan door gebruikers-, val-, stoot- of waterschade vallen NIET onder de garantie.

Bij het retourneren van een artikel is de klant zelf verantwoordelijk voor de verzending en de verzendkosten.

1. *Het product moet volledig gereset zijn! (De extra gekoppelde knoppen moeten ontkoppeld zijn!)*
2. *Het product moet in de originele verpakking teruggestuurd worden, tesamen met alle accessoires.*
3. *Het product en de verpakking moeten in nieuwstaat zijn, dus geen gebruikssporen en geen beschadigingen!*

Nadat we de retourbestelling hebben ontvangen en gecontroleerd en als deze voldoet aan bovenstaande criteria, krijgt u binnen de 14 dagen uw geld terug.

TN-INVEST

Nijverheidsstraat 13  
2260 Westerlo



+32 14 57 46 27



[contact@seniorenalarmen.be](mailto:contact@seniorenalarmen.be)



Bereikbaar van:

- maandag t/m woensdag van 8:30u tot 17:00u
- donderdag van 8:30u tot 16:00u



[seniorenalarmen.be](http://seniorenalarmen.be)  
[seniorenalarmen.nl](http://seniorenalarmen.nl)