

VALALARM MET INGEBOUWDE SOS KNOP EN GPS FUNCTIE



Belangrijk : vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst voor 4 uur opladen via het bijgeleverde oplaadstation. De rode led op het station gaat uit van zodra de batterij volledig is opgeladen.

Voor de ingebruikname : **zorg voor een actieve micro SIM kaart ZONDER PIN code met een abonnement of met voldoende beltegoed.**

- schroef de 3 schroefjes aan de achterkant los
- open de SIM kaart houder en breng de SIM kaart in
- sluit het toestel terug grondig met de 3 schroefjes en dicht met de bijgeleverde rubberjes.

Het toestel aan en uitschakelen.

- Druk op de power knop aan de zijkant gedurende 1 seconde, alle leds zullen nu oplichten en het toestel schakelt in. Het toestel schakelt ook automatisch in als je het in het oplaad station plaatst.
- Druk 1 seconde gelijktijdig op de aan/uit knop en de SOS knop om het toestel uit te schakelen.

Programmeren van de geautoriseerde nummers. (alarm nummers)

Er kunnen tot 3 nummers geprogrammeerd worden A,B en C

Instellen van het eerste alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties

a1,123456789

Instellen van het tweede alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties

b1,123456789

Instellen van het derde alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties

c1,123456789

Module antwoord 3 x met een SMS : SET MOBILE NUMBER 1,2,3 is OK

Dit in de veronderstelling dat het oproepnummer gelijk is aan 123456789

In de praktijk zal dit meestal 06..... zijn voor NDL en 04..... voor BE

Om een nummer terug te verwijderen stuur je dezelfde commando's maar met een B, dus om het tweede nummer te verwijderen stuur je onderstaand commando :

B0

Controle van de inkomende oproepen.

Indien enkel de geautoriseerde nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS :

Z0

Indien alle nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS :

Z1

Positie opvragen van de module.

De ingestelde geautoriseerde nummers kunnen ten allen tijde de positie van het toestel opvragen. Hiervoor stuur je onderstaande SMS :

loc

De module antwoord met een SMS waarin een google link verwerkt zit. Ook het batterij niveau wordt meegegeven.

Melding bij lage batterij 20%.

Alle geautoriseerde nummers kunnen een SMS ontvangen wanneer de batterij onder de 20% komt.

Om deze functie te activeren stuur onderstaande SMS :

Low1

Om deze functie uit te schakelen stuur onderstaande SMS :

Low0

Instellen van de beep bij druk op de SOS knop.

Voor het gebruik van de SOS knop moet er gedurende 3 seconden gedrukt worden. Standaard gaat de module dan vibreren om te bevestigen dat het alarm verstuurd is. Bijkomend kan je de module instellen dat er ook een geluidssignaal (beep) gegeven wordt ter bevestiging.

Instellen : SMS : **beep1**

Uitschakelen : SMS : **beep0**

Instellen van de belfunctie op de zijknop.

Je kan bepalen welk van de geautoriseerde nummers gebeld dient te worden bij een druk op de zijknop. Dus niet de SOS knop, geen alarm dus, maar een hands free gesprek.

Eerste nummer : SMS : **X1**

Tweede nummer : SMS : **X2**

Derde nummer : SMS : **X3**

Instellen van de valarm functie.

BELANGRIJK : DE VALALARM FUNCTIE KAN SOMS NIET WERKEN, DUS INDIEN DE PERSOON DE KANS HEEFT TOCH NOG STEEDS VOOR DE ZEKERHEID OP DE SOS KNOP DRUKKEN!

Gevoeligheid :

Instelbaar van 1 (zeer gevoelig) tot 9 (minst gevoelig). Standaard staat de gevoeligheid op 5.

Indien je de gevoeligheid wenst aan te passen stuur onderstaande SMS :

voor gevoeligheid 1 : **FL1,1**

voor gevoeligheid 9 : **FL1,9**

Melding per oproep :

Standaard krijgen alle geautoriseerde nummers een SMS in geval van een val melding. Echter wordt er aangeraden om naar alle nummers een oproep te lanceren.

Hiervoor stuur je volgend commando : **FL2**

Uitgaande oproepen instellen.

Standaard krijgen alle geautoriseerde nummers een SMS in geval van een SOS melding. Echter wordt er aangeraden om naar alle nummers een oproep te lanceren. De opgebeldde nummers kunnen dan het gesprek aannemen en rechtstreeks met de persoon communiceren.

Om de oproepen te activeren stuur je onderstaand commando per SMS :
CALL1

Fabrieksinstellingen.

Toestel terug resetten naar fabrieksinstellingen, let op alle ingestelde settings gaan verloren en het toestel moet terug vanaf begin geprogrammeerd worden.

Stuur onderstaande SMS :

RESET!

TN-Invest
Esdoornstraat52
8300 Knokke-Heist
België

info@seniorenalarmen.be
info@seniorenalarmen.nl