

Polsalarm met GPS- en valfunctie



Belangrijk!

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst gedurende 3 uur opladen via de bijgeleverde magnetische oplader. Wanneer de rode led uit is, is het alarm volledig opgeladen.

SIM-kaart plaatsen

- Schroef de 4 vijsjes los aan de achterkant
- Open de SIM kaart houder, dit doe je door deze naar rechts te schuiven en open te kantelen. Breng de SIM in en schuif het schuifje terug naar links.
- Sluit het toestel terug grondig met de 4 schroefjes, zorg ervoor dat het rubberkje op zijn plaats zit

Het toestel aan- en uitschakelen

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uitgeschakeld is

Zorg ervoor dat de SIM actief is

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is

- Druk op de power knop bovenaan het toestel gedurende 1 seconde, lichtjes zullen eventjes oplichten, om het toestel aan te schakelen
- Druk 1 seconde gelijktijdig op de power knop bovenaan het toestel en de SOS knop om het toestel uit te schakelen

Led-lampjes

Vooraan het toestel zijn er 3 lampjes.

Rode led	Permanent	Traag knipperend	Uit
	Toestel laadt op	Minder dan 15% batterij opgeladen	Volledig opgeladen of niet aan het laden
Blauwe led	Snelle flits elke 3 seconden	Dubbele flits elke 3 seconden	Trage flits elke 3 seconden

	Alarm is geconnecteerd met het GSM netwerk	Alarm is geconnecteerd met het GPRS netwerk	Connecteren met het GSM netwerk
Groene led	Snelle flits elke 3 seconden	Trage flits elke 3 seconden	Uit
	Alarm vindt een GPS locatie	Alarm heeft geen GPS locatie	GPS stand-by

Programmeren van de te alarmeren nummers

Er kunnen 5 nummers geprogrammeerd worden.

De installatie van de nummers doe je met eender welke gsm. Stuur met deze gsm de berichten naar het telefoonnummer van de SIM in het alarmtoestel.

Instellen van het eerste alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N1,XXXXXXXXXX

Instellen van het tweede alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N2,XXXXXXXXXX

Instellen van het derde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N3,XXXXXXXXXX

Instellen van het vierde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N4,XXXXXXXXXX

Instellen van het vijfde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N5,XXXXXXXXXX

Waarbij XXXXXXXXXXXX het telefoonnummer van de te alarmeren persoon is.

Het alarm antwoord met een SMS: Set phone number N1/2/3/4/5 OK!

Verwijderen van de te alarmeren nummers

Om het eerste nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N1,0

Om het tweede nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N2,0

Om het derde nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N3,0

Om het vierde nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N4,0

Om het vijfde nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

N5,0

Het alarm antwoord met een SMS: Del phone number N1/2/3/4/5 OK!

Batterij saving mode aanzetten

Om de batterij zo lang mogelijk te laten meegaan, stuur onderstaande 2 SMS'en:

SMS1:

MD4

SMS2:

GPRS0

Zet deze modus zeker aan, zo heb je een zo groot mogelijke autonomie van de batterij.

Controle van inkomende oproepen

Indien enkel de geprogrammeerde nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS:

IN1

Indien alle nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS:

IN0

Positie opvragen van de module

De geprogrammeerde nummers kunnen ten allen tijde de positie van het toestel opvragen. Hiervoor stuur je onderstaande SMS:

locate

De module antwoord met een SMS waarin een Google link verwerkt zit. Ook het batterij niveau wordt meegegeven.

Valalarm gevoeligheid instellen

Het alarm bezit een ingebouwd valalarm. Deze gaat af als het toestel een val detecteert waarna er niet direct wordt rechtgestaan. Indien het valalarm vals alarm is kan het steeds worden geannuleerd door 1 keer kort op de SOS knop te drukken.

De sensitiviteit hiervan kan worden ingesteld door het versturen van volgende commando's:

Minst sensitief:

FD1,1

Standaardinstelling:

FD1,2

Hoogst sensitief:

FD1,3

Het alarm antwoord met een SMS: Falling detection on! Set FD1/2/3 OK!

Valalarm uitschakelen doe je door volgend commando te sturen:

FD0

Melding bij lage batterij

Alle geprogrammeerde nummers kunnen een SMS krijgen wanneer het alarm minder dan 15% batterij heeft. Dit door de volgende SMS te sturen:

low1

Om deze functie uit te schakelen stuur je volgende SMS:

low0

Alarm slaan

Om het alarm te genereren dient men 3 seconden op de SOS knop te duwen. Het blauwe lichtje zal snel beginnen flikkeren en het toestel maakt een kort piepend geluid.

Een SMS met: "Help me! SOS!" wordt gestuurd naar elke geprogrammeerde persoon. Hierbij zit ook een link met de locatie via Google. Achtereenvolgens zal het alarm ook bellen naar de geprogrammeerde nummers. Telkens met 10 seconden tijd tussenin. Het alarm kan ten allen tijde gestopt worden door opnieuw kort op de SOS knop te duwen.

De ontvanger van de oproep dient op een willekeurige toets van zijn/haar te duwen om de oproep te bevestigen. Zo weet het alarm dat er een echte persoon aan de lijn is.

Alarm resetten

Het alarm terug naar fabrieksinstelling zetten doe je door volgende SMS te sturen:

default

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

info@seniorenalarmen.be

info@seniorenalarmen.nl