

Persoonlijk alarm



In deze handleiding zullen we ons beperken tot het gebruik van dit product als paniekknop en mobiele telefoon voor gebruik in geval van nood, niet met de applicatie zoals beschreven in de meegeleverde originele handleiding.

Belangrijk!

Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteund en of deze actief is, dit is noodzakelijk want anders kunnen de ontvangers van de alarmen niet zien van wie de oproep komt. Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.

SIM-kaart plaatsen (nano)

- Open het toestel aan de achterkant door de vijsjes los te schroeven (De juiste schroevendraaier is meegeleverd)
- Open de houder voor sim
- Breng de SIM in, het schuine hoekje links bovenaan
- Sluit het toestel voorzichtig

Let op:

Let er bij het sluiten van het toestel op dat het rubberkje op zijn plaats blijft, enkel zo is het toestel spatwaterdicht.

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uit staat

Zorg ervoor dat de SIM actief is

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.

Opstarten van het toestel

Druk gedurende 2 seconden op de aan/uit knop om het toestel aan te zetten.

Om het toestel af te zetten, druk je 3 seconden op de aan/uit knop.

Leg het toestel buiten of op de vensterbank zodanig dat het vrij zicht heeft naar de satellieten.

Wanneer je rechts bovenaan in het scherm '3G' ziet staan, is de GPS actief en kan u aan de slag.

Alarmnummers instellen

U kan tot 8 verschillende nummers instellen.

Om het eerste geautoriseerde nummer in te stellen stuurt u onderstaande SMS naar het oproepnummer van de SIM:

123456A1,XXXXXXXXXX

Waarbij XXXXXXXXXXXX het geautoriseerde nummer is.

Alle commando's dienen vanaf dit nummer te worden verstuurd. (admin)

Vervolgens kan u de volgende te alarmeren nummer instellen: A2-A8

Vervang hiervoor A1 in A2 – A8.

U krijgt volgende boodschap terug :

1TEL OK!XXXXXXXXX

Let op!

Alle ingestelde nummers krijgen een SOS melding via SMS.

Alle ingestelde nummers worden achtereenvolgens gebeld, ook al neemt een vorig nummer op.

Alle nummers kunnen bellen naar het alarm, bijvoorbeeld nadat ze een nood SMS gekregen hebben.

SOS melding uitsturen

Druk 2 seconden op de SOS knop om een noodsignaal uit te sturen.

Er wordt een SOS SMS gestuurd naar alle geautoriseerde nummers en deze worden achtereenvolgend gebeld.

Deze SMS bevat:

- HELP ME
- Datum
- Tijd
- Snelheid
- Google link (kan geopend worden met een smartphone)

SOS melding annuleren

Bij een foutieve druk op de knop kan het alarm annuleren door opnieuw 2 seconden op de knop te drukken.

Volume instellen

Tijdens het houden van een gesprek met het alarm en de nummer die opneemt, kan het volume worden aangepast.

Luidere zetten kan door kort te drukken op de oproep knop.

Stiller zetten kan door kort te drukken op de aan/uit knop.

Bellen naar een geautoriseerd nummer

Om te bellen naar een van de vooraf ingestelde nummers met het persoonlijk alarm kan door 2 seconden te drukken op de oproep knop.

Er verschijnt A1 t. em. A8 op het scherm.

Om naar boven en beneden te scrollen, gebruik je de oproep knop en de aan/uit knop. Wanneer de gewenste nummer is aangeduid, klik je kort op de SOS knop om deze te selecteren.

Het alarm belt nu naar het vooraf ingestelde nummer dat je gekozen hebt.

Gebruik de SOS opnieuw om de conversatie te stoppen.

Handsfree communicatie instellen

Ingestelde nummers kunnen inbellen op het persoonlijk alarm, er begint dan 2-wegs communicatie.

Na 4 keer rinkelen neemt het persoonlijk alarm op en begint de communicatie.

Het commando hiervoor is: 123456Q3,0

(Deze functie staat standaard ingesteld)

Wil je liever zelf kiezen om op te nemen?

Het commando hiervoor is: 123456Q3,1

Nu kan je zelf kiezen om op te nemen met het persoonlijk alarm door te drukken op de SOS knop.

Inluisteren op het alarm

Om te kunnen inluisteren op het persoonlijk alarm, stuur je volgende SMS:

123456U1

Wanneer je dan belt naar de module kan je inluisteren in plaats van dat er een tweewegscommunicatie ontstaat.

Wil je instelling terugzetten naar tweewegscommunicatie bij inbellen op de module? Stuur onderstaand commando:

123456U0

Een positie verkrijgen

Ingestelde nummers kunnen een SMS versturen naar de module om de locatie op te vragen, door volgend commando te versturen:

123456F

Batterij laag alarm

Het eerste (geautoriseerde) nummer kan een 'batterij laag' alarm ontvangen.

Dit stel je in door onderstaande SMS naar het alarm te sturen:

123456N1,yy

Waarbij yy moet vervangen worden door het percentage van de batterij waaronder er een melding moet uitgestuurd worden.

Bijvoorbeeld: 123456N1,30 dan verkrijgt de eerste geautoriseerde nummer een melding wanneer het alarm een batterijpercentage heeft lager dan 30 procent.

Uur aanpassen

De admin (eerste geautoriseerde nummer) kan een commando sturen naar het persoonlijk alarm zodat de tijdsweergave op het scherm klopt.

Zorg hierbij dat het alarm GPS ontvangt heeft, leg het dus even buiten of aan de venster.

Het commando hiervoor is:

123456L+01 (tijdens winteruur) **OF** 123456L+02 (tijdens zomertijd)

Alarm resetten

Om het alarm te resetten stuurt u het volgende commando:

RESET!

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

info@seniorenalarmen.be

info@seniorenalarmen.nl