

4G Persoonlijk Alarm



Downloaden van de APP

Download de APP Any Tracking via Google Play of de App Store



Apparaat Id : deze vind je terug op de achterzijde van het alarm

Wachtwoord : standaard 123456, deze kan je later wijzigen via de APP

Zorg ervoor dat de PIN code van uw SIM uitgeschakeld is.

Bij een prepaid kaart: alvorens de SIM te gebruiken in uw Seniorenalarm, dient u er een keer mee uit te bellen, dit vanuit een gewoon GSM toestel. Zo is de kaart zeker actief.

Zorg ervoor dat er genoeg beltegoed op uw kaart staat.

De knoppen op het alarm



Verklaring leds

	Kleur	Status	Betekenis
Niet opladend	Rood (gsm-netwerk)	Langzaam knipperend	Op zoeken naar gsm-signaal
		Snel knipperend	Gsm-signaal gevonden
	Blauw (gps)	Langzaam knipperend	Positie wordt bepaald
		Snel knipperend	Positie wordt geüpload
Opladend	Rood	Langzaam knipperend	Aan het opladen
		Continu aan	Volledig opgeladen
	Blauw	Langzaam knipperend	Aan het opladen
		Langzaam knipperend	Volledig opgeladen

Rode led die knippert tijdens het dragen = batterij opladen!!

In brengen SIM kaart

Formaat is NANO dus kleinste formaat. SIM kaart moet 4G ondersteunen en mobiele data actief.

Zorg ervoor dat de PIN code is uitgeschakeld en activeer de kaart door er eerst een gesprek mee uit te voeren en te laten doorgaan.

Breng de SIM kaart in aan de rechterkant, zoals op de foto onder. Duw de SIM kaart voorzichtig in het gleufje, tot deze vast klikt. Sluit goed terug af ivm waterdichtheid



Opladen van het alarm

Laadt het alarm voor gebruik eerst volledig op, tot de rode led permanent blijft branden. Bij gebruik zal er een melding gestuurd worden naar de APP indien de batterij onder de 10% komt en de rode led zal dan ook knipperen.

Alarm aan- en uitschakelen

Aanzetten : druk op de SOS knop tot je een trilling voelt, tone hoort en de leds oplichten

Uit zetten : via de APP

Alarm slaan

Druk op de SOS knop tot het alarm trilt. De nummers worden nu 1 voor 1 gebeld. Je kan de cyclus ook steeds stoppen door terug op de SOS knop te drukken.

je kan er via de instellingen in de APP ook voor kiezen om de gealarmeerde nummers een SMS te laten ontvangen. In deze SMS krijg je dan ook een Google-link met de locatie.

Instellingen via de APP

Positie bepaling

Via de APP kan je ten allen tijde de actuele positie van het alarm opvragen. Let wel op : GPS werkt alleen buiten, dus binnen krijg je mogelijk geen of een (sterk) afwijkende GPS bepaling.

Via de knop 'historie' kan je de verschillende posities uit het verleden op een kaart zien (APP)

In en uit zone

Via de APP kan je een bepaalde zone instellen en dan zal je een melding ontvangen in de APP wanneer deze zone in of uit gegaan wordt.

Je kan via de APP ook de frequentie instellen, dit is handig als je een historiek wil opvragen van waar iemand geweest is. Let wel op, hogere frequentie is meer batterij en meer data verbruik op de SIM kaart.

Gezondheid monitoring

Via de APP kan je bloeddruk, temperatuur en hartslag opvragen. Eén maal, of, op in te stellen tijdstippen. Dit is een indicatie, bij twijfel een arts contacteren.

Spraakberichten

Via de knop “gesprek” in het menu kunt u een spraakbericht naar het alarm sturen of via spraakmonitoring kunt u het horloge laten terugbellen naar het opgegeven nummer. Je kunt dan horen wat er zich afspeelt in de omgeving van het alarm. Ook op het alarm kan je een spraakopname doen door de groen knop ingedrukt te houden. Deze spraak opname wordt dan verstuurd naar de APP.

Instellingen

Verander wachtwoord

Hier kunt u 123456 aanpassen naar een persoonlijk wachtwoord

Hoofd monitor nummer

Dit is het master nummer, het ontvangt de SMS'en en andere meldingen van de telefoon.

Instellen van de alarmnummers

Hier kunt u 3 nummers opgeven die gebeld worden in geval van alarm. De 2 eerste nummers kunnen ook zonder alarm gebeld worden met knop 1 en 2. Wil je dat deze nummers ook een SMS ontvangen dan stel je dit in via 'SMS waarschuwingsschakelaar' in de APP.

Telefoonnummer

Hier kun je de nummers opgeven die naar het alarm mogen bellen. Enkel nummers in de lijst kunnen bellen naar het alarm, nummers niet opgenomen in de lijst worden geblokkeerd.

Alarm verwijderen

Melding bij het verwijderen van het alarm, zet op OPEN.

Pratende klok

Bij een korte druk op de SOS knop geeft het alarm de tijd weer, let op dit is in het Engels.

Veilige modus

Schakel deze in voor de beste beveiliging.

Alarmschakelaar voor vallen

Schakel die 'on' en ook herinnering per telefoon op 'on' als je een oproep wil ontvangen in geval van een val alarm.

Niveau instellingen valalarm

In te stellen tussen niveau 1 en 6. 1 is meest gevoelig en 6 minste gevoelig. Is afhankelijk van persoon tot persoon, beste is starten op 3 en aanpassen indien nodig. Meldingen via de APP, oproep en SMS (indien ingeschakeld).

Meldingen

Via de 'bel' bij instellingen kan je de alarmmeldingen via de APP inschakelen. Zorg er wel voor dat de machtiging voor meldingen toegestaan is voor de AnyTracking APP. De APP moet dan wel actief zijn op de telefoon van de ontvangende persoon.

TN-Invest BV
Esdoornstraat 52
8300 Knokke
Seniorenalarmen.be
Seniorenalarmen.nl
+32479696948